

Elektrické pumpy SUP Star Star 6

Star 6 je elektrická pumpa určená na nafukovanie člnov, paddleboardov, lehátok, atď. Prístroj má automatický systém, ktorý automaticky preruší hustenie po dosiahnutí vopred nastaveného tlaku.

www.supstarpump.sk info@supstarpump.sk

Popis prístroja



1. Skrutkovanie výstupu vzduchu
2. Otočný ovládač nastavenia tlaku
3. Vypínač
4. Mriežka nasávania vzduchu
5. Zástrčka do autozásuvky 12V

zoastava a zapojenie



Koncovku hadice so závitom priskrutkujte k elektrickej pumpe a bajonetový koniec pripojte do ventilu nafukovaného predmetu. Zástrčku zapojte do 12V zásuvky v automobile alebo prídavného akumulátora STAR X (voliteľné príslušenstvo). Na otočnom ovládači nastavte požadovaný tlak v jednotkách psy. Vypínačom zapnite pumpu. Počas hustenia kontrolujte tesnosť spojenia hadice a ventilu. Pumpa sa automaticky zastaví, akonáhle tlak v nafukovanom predmete dosiahne nastavenú hodnotu. Počas prevádzky zaistíte dostatočný prísun vzduchu k prístroju.

Po použití pumpu odpojte a pumpu nechajte pred uskladnením dostatočne vychladnúť.

Pumpu skladujte v suchom a vetranom priestore.

Pumpu nevystavujte dažďu a kontaktu s vodou V prípade nefunkčnosti kontaktujte svojho predajcu .

POZOR:

Pumpy pri prevádzke umiestnite na rovnom podklade a zaistíte voľný prístup vzduchu do spodných nasávacích otvorov. Neodpájajte hadicu počas nafukovania. Hadica je pod vysokým tlakom a môže spôsobiť poranenie. Nenechávajte pumpy v prevádzke dlhšie ako 15 minút z dôvodu možného prehriatia motora. Po 15 minútach chodu treba pumpy nechať 30 minút vychladnúť.

Nepoužívajte pumpu, ak je niektorá ich súčasť poškodená.

Pumpy nevystavujte kontaktu s vodou.

Počas prevádzky nenechávajte pumpy bez dohľadu.

Pumpy chráňte pred deťmi.

www.supstarpump.sk info@supstarpump.sk